

SPRAY DETERGENTE UNIVERSAL CHEMISOL

Spray Detergente Universal **CHEMISOL** é uma espuma de limpeza universal de alta qualidade, indicada para sujidade leve.



- ✓ Remove manchas de fumo, tinta e gordura
- ✓ Utilização fácil
- ✓ Muito eficiente
- ✓ Alta dissolução
- ✓ Odor subtil
- ✓ À base de água

APLICAÇÕES

Recomendado para balcões, quadros, paredes, azulejos, casas de banho, pranchas de surf, armários de cozinha, mobiliário, carros, portas, solários e mobiliários de jardim.

INDICAÇÕES

O spray deve estar à temperatura ambiente.

A melhor temperatura de utilização é entre 5°C e 30°C.

INSTRUÇÕES

Antes de utilizar, agitar a lata de spray.


Aplicar o Spray Detergente Universal **CHEMISOL** e deixar atuar. Remover a sujidade com um pano seco e limpo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Transparente
Base	Solução tensoativa
Percentagem de solvente EU-VOC	≈ 25% w/w
Odor	Característico
Aparência	Espuma
Densidade relativa a 20°C	0,96 g/ml
Pressão do vapor a 20°C	5,5 a 6,5 bar
Cobertura	≈ 4 m ²
pH	9,5 – 10,5

Estes valores podem variar devido a fatores ambientais como temperatura, humidade e tipo de substrato. O tempo de cura é mais elevado quanto mais baixas forem a temperaturas e a humidade e quanto maior for a espessura do produto.

SAP	ml	Validade		EAN
CHC030102	400	10 anos	12	5604630050319

Nota: As informações técnicas fornecidas, verbalmente ou por escrito, são baseadas no nosso conhecimento atual e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A utilização do produto está fora do nosso controlo, por isso, descartamos toda a responsabilidade pelo uso inadequado do mesmo. O cliente é responsável por confirmar e avaliar (através de testes) se o produto é adequado ao processo e ao tipo de uso em questão. O nosso propósito é exclusivamente o de garantir a qualidade dos produtos, de acordo com os nossos padrões.